


Fiets/ mountainbike op rollen

Algemene gegevens

- Afmetingen: 4x5m
- Stroombehoefte: 1 x 220v
- Leeftijd indicatie: Kinderen + volwassenen



Opbouw instructie

Stap 1: Zoek een geschikte ondergrond/locatie.



Stap 2: Controleer of alle materialen compleet zijn: 1 kist met daarin 4 verbindingskabels fietsen, HDMI-kabel, HDMI-splitter, muis, msi computer, voedingskabel, stekkerblok

1 TV kist met daarin een tv, afstandsbediening, HDMI en voedingskabel.

+ 2 statieven, een tv houder en 4 fietsen/mountainbikes

Stap 3:


Pak de 2 statieven en plaats hier de tv-houder op. Haal daarna de tv uit de kist en plaats deze op de tv-houder.



Stap 4:

Haal nu de kabels uit de systeem bak, sluit als volgt aan:

1. Voedingskabel van de TV en de computer
2. HDMI-kabel van computer naar TV
3. Gekleurde verbindingskabels in de juist kleur fiets (Rood->Rood, Groen->Groen etc.)



Stap 5:

Zet nu de tv en computer aan en als het goed is, krijg je hetzelfde beeld te zien als op de afbeelding hiernaast.

Wanneer dit niet het geval is, zoek door middel van de afstandsbediening naar AV4.



Stap 6:

1. Start het programma 'Fietsen op rollen' op
2. Vink rechtsonder aan '**aanvinken bij gewone wedstrijd**'
3. Bepaal nu de afstand die de fietsen moeten afleggen. Bijvoorbeeld wie als eerste 500m heeft afgelegd, dit kan rechtsonder gedaan worden.
4. Druk nu op **verbinding maken** en daarna op start. Controleer of de fietsen het doen



Afbouw instructies

Stap 1:

Zorg dat er niemand meer aanwezig is in de attractie

Stap 2:

Haal voorzichtig de kabels uit de fietsen, **druk daarvoor eerst onder de aansluiting op het knopje en trek dan rustig de kabel eruit.**

Stap 3:

Sluit nu de computer af **maar laat wel alle kabels in de computer zitten.**

Stap 4:

Haal de voedingskabel uit de TV en leg de TV weer terug in de kist met afstandsbediening, voedingskabel + HDMI-kabel.