

Bediening schaatsen slijpmachine

Stap 1: Haal de deksel van de slijpmachine.

Aan de binnenkant van de deksel zit de oplader en codekaart.

Stap 2: Verwijder de transportplug.



Stap 3: Plaats de codekaart en aansluitsnoer aan de zijkant van de slijpmachine (deze twee onderdelen zitten in de deksel van de slijpmachine).



Stap 4: Op deze foto is de klem voor de schaatsen zichtbaar. Plaats de schaats in het midden van de uitsparing.



Stap 5: Zet de schaats vast d.m.v. de wartel (dat is de zwarte hendel aan de zijkant).



Stap 6: Start het slijpen, de slijpsteen gaat 1x heen en weer terug.

**Wacht op het geluidssignaal voordat je de schaats verwijderd.
Blijf met je vingers weg van de uitsparing tijdens het slijpen.**



Z.O.Z.

Stap 7: Na het geluidsignaal, kan de klemwartel weer los gemaakt worden. Hierna kan de schaats worden verwijderd en de volgende schaats er weer in gezet worden. Volg de slijpstappen weer opnieuw.



Het zoekraken van de code kaart kost je €150,00 excl. BTW
Zonder de codekaart zal de slijpmachine niet werken.